



ОСНОВНЫЕ КЛАВИШИ

<p>Stop отключает функции WASHLET</p>	<p>Rear/Soft включает функцию интимного омывания сзади нежной струёй воды</p>	<p>Front включает функцию интимного омывания спереди</p>	<p>Pressure регулирует подачу воды по 5ти возможным позициям.</p>	<p>Position Регулирует угол подачи воды по 5ти возможным позициям</p>	<p>User 1/2 Запоминает привычки пользователей и включает их.</p>
--	--	---	--	--	---

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

<p>III Flush II включает обычный (III) или экономный (II) смыв Tornado-Flush</p>	<p>Oscillate перемещает форсунку вперед и назад для обеспечения тщательной очистки</p>	<p>Pulsate пульсирующая струя с переменным напором воды</p>	<p>Dryer включает нежный поток тёплого воздуха для сушки</p>	<p>FD плавно поднимает и опускает сиденье и крышку</p>
---	---	--	---	---